

Wifi camera

Gebruikershandleiding

V1.0.0

Belangrijke voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen

Gebruiksvoorschriften

- Gebruik de standaard voedingsadapter zoals aangegeven op het apparaatlabel. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor problemen veroorzaakt door gebruik van een niet-standaard voedingsadapter.
- Richt de lens niet op krachtige lichtbronnen, zoals zonlicht en gloeilampen, om schade aan de camerasensor en lens te voorkomen.
- Transporteer, gebruik, en bewaar, het apparaat onder toegestane vochtigheids- en temperaturomstandigheden.
- Plaats het apparaat niet in een vochtige, stoffige, extreem warme of koude, omgeving met sterke elektromagnetische straling of onstabiele verlichting.
- Voorkom vochtigheid in het apparaat om schade aan interne componenten te vermijden.
- Vermijd zware druk, hevige trilling, of onderdempeling, gedurende transport, opslag, en installatie.

Onderhoudsvereisten

- Demonteer het apparaat niet zonder professionele instructies.
- De afdekking van de dome is een optisch onderdeel. Raak de CMOS sensor niet aan. Gebruik een luchtblazer om stof of vuil op de lens te verwijderen.

Microfoon

LED

RESETTEN

1

Download status

App Store

DOWNLOAD ON

Google Play

DMSS

2

3

4

1

2

3

4

5

5

1

2

3

1

Zet de camera aan

Verbind de camera met de voeding.

2

Bedien via de DMSS app

Scan de QR-code in deel 1 of zoek DMSS in de App Store om de DMSS-app te downloaden. Creëer een account, en meld je aan.

3

Configureer de camera

Scan de QR code op de camera, en volg de instructies om de installatie te voltooien. (Deel 2 en 3)

4

Installeer de camera

Installeer de camera op de gewenste lokatie, en richt deze in de gewenste richting. Maak zeker dat de gewenste lokatie sterk genoeg is voor tenminste 2x het gewicht van de camera. (Deel 4 en 5)

Led status	Apparaatstatus
Volledig groen	Werkt naar behoren
Knippert snel groen	Netwerk configureren
Knippert langzaam groen	De netwerkconfiguratie voorbereiden
Volledig rood	Opstarten/herstarten
Knippert langzaam rood	Wifi verbinding mislukt
Knippert rood en groen	Firmware bijwerken
Uit	Terug naar fabrieksinstellingen

Om de camera te resetten, houd de restknop ingedrukt voor 5 seconden.