

## **CZ** Návod k obsluze svítilny Solight WN30

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami.

**Akumulátor:** Li-Ion 4,2V, 1200mAh

**Výdrž akumulátoru min./max.:** 3,5 hodiny / 7 hodin

**Doba nabíjení:** 5 hodin

**Počet režimů svícení:** 4 – 100%, 50%, přerušované (blikání), SOS

**Nabíjení:** Svítilnu nabijte pomocí microUSB kabelu (součástí dodávky) a 5V/1A adaptéru (není součástí dodávky).

**Režimy svícení** přepínáte tlačítky na horní straně svítilny.

