

## **SK** Návod na použitie vianočného osvetlenia Solight 1V40-WW

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto výrobkom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte.



**Napájanie:** AC 230V/50Hz, 31V DC max. 6W

**Pracovná teplota:** -20°C až +50°C

### **Upozornenie**

1. Najprv vybaľte osvetlenie z krabice a úplne ho rozmotajte. Až potom zapojte do zásuvky a zapnite. Predídete tak nadmernému zahrievaniu a prípadnému vzniku požiaru.
2. Toto osvetlenie sa pri používaní zahrieva. Neumiestňujte ho preto k iným zdrojom tepla ani ho ničím nezakrývajte. Osvetlenie neumiestňujte v blízkosti plynových kotlov.
3. Nepoužívajte osvetlenie, pokiaľ je akýmkoľvek spôsobom poškodené, vr. izolácie káblov, boli by vystavené skratu alebo impulzu vysokého napätia.
4. Používajte výhradne priložený napájací adaptér. Nikdy nezapájajte osvetlenie ani jeho časti priamo do elektrickej siete ani sa nesnažte ho pripojiť k inému výrobku.
5. Výrobok spĺňa triedu ochrany IP44 a je vhodný pre vonkajšie použitie.
6. V prípade údržby používajte vlhkú utierku a vždy čistite v odpojenom stave od elektrickej siete. Pred použitím nechajte osvetlenie dôkladne uschnúť.
7. Nezasahujte do zapojenia. Neodborný zásah môže mať za následok vznik skratu, požiaru alebo ujme na zdraví.
8. Pokiaľ osvetlenie nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
9. Výrobok nie je hračka! Chráňte ho pred deťmi.
10. Chráňte životné prostredie. Nepoužiteľný výrobok zlikvidujte v zberniciach k tomu určených. Nevyhadzujte do bežného domového odpadu.
11. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.

Reťaze možno vzájomne prepojiť

**Režimy blikania:** Kombinované; vlnách; sekvenčné; pomalé rozsvietenie; rýchle blikanie, pomalé slabnutie, blyskanie, stále svietenie. Režimy sa prepínajú tlačidlom na ovládači. Integrovaný pamäťový čip zaisťuje, že po zapnutí bude znovu aktivovaný naposledy použitý režim svietenia.

**Časovač** automaticky vypína a zapína osvetlenie. Zapnete ho dlhým stlačením tlačidla na napájacom adaptéri. Zapnutie časovača je signalizované rozsvietením tlačidla. Časovač funguje nasledovne. Po aktivácii je osvetlenie rozsvietené po dobu šiestich hodín. Potom je na dobu osemnástich hodín vypnuté a takto stále dookola, kým časovač nevypnete.

**Výrobca:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika