

SK Hodiny s budíkom Solight CA01B

Vážení zákazníci, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Ak chcete, aby vám bezpečne a plne slúžil, prečítajte si prosím starostlivo tieto pokyny a dodržujte ich. Vyhnete sa tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Zabráňte neoprávnenému použitiu tohto prístroja a vždy rešpektujte všetky pravidlá týkajúce sa manipulácie s elektrickými spotrebičmi. Zabráňte kontaktu s kvapalinami a nadmernej vlhkosti. Návod na obsluhu si uschovajte pre budúcu potrebu.

Popis

Zariadenie má na svojej prednej strane skrytý displej, ktorý nie je viditeľný, pokiaľ nie je rozsvietený. Displej reaguje na zvuk, stačí teda napr. tlesknúť a displej sa na desať sekúnd rozsvieti. Na zadnej strane je kryt batérií, vstup pre externé napájanie a ovládacie tlačidlá.

Napájanie

Zariadenie môže byť napájané buď batériami alebo externým adaptérom. Zariadenie využíva dva typy batérií. Prevádzkové a záložné. Záložná batéria slúži pre udržanie hodín, budíka a ďalšieho nastavenia v pamäti v prípade prerušenia napájania (vybité prevádzkové batérie, výpadok prúdu). Táto batéria nie je nutná pre plnohodnotnú prevádzku zariadenia. Otvorte kryt batérie a potom odskrutkujte skrutku krytu záložnej batérie. Vložte batériu CR2032 plusovým pólom smerom hore a zaskrutkujte kryt. Potom vložte prevádzkové batérie 3x AAA alkalické. Dbajte pritom na vyznačené polaritu.

V prípade použitia externého zdroja (5V/300mA), nepoužívajte prevádzkové batérie.

Nastavenie hodín

Tlačidlom SET prepínate medzi zobrazením hodín, dátumu, budíka 1, budíka 2, budíka 3, režimy displeja. Presne vo vymenovanom poradí.

V režime zobrazenia hodín dlho stlačte tlačidlo set pre vstup do nastavenia. Tlačidlom UP/DOWN meníte hodnoty a tlačidlom SET uložíte aktuálne nastavenú hodnotu a prejdete na ďalšiu položku v nastavení. Poradie položiek je nasledujúce: 12h/24h – hodiny – minúty – koniec.

Pre nastavenie dátumu sa prepnete do režimu zobrazenia dátumu a stlačte a podržte tlačidlo SET. Nastavenie je v poradí rok – mesiac – deň – režim budíka - koniec.

Nastavenie budíka

Tlačidlom SET zobrazte budík (A1, A2, alebo A3). Potom tlačidlo dlho podržte pre vstup do nastavenia. Poradie položiek je hodina – minúta – koniec. Tlačidlom SET zobrazte budík a potom tlačidlom UP ho zapnete a vypnete. Symboly pre zapnutie budíka: oNA1, oNA2 a oNA3. Ak je budík vypnutý, symboly sú: --A1, --A2 a --A3. Ak je niektorý alebo sú všetky budíky zapnuté, tak v režime zobrazenia hodín svieti bodka u minút.

Režimy budíka: E1-7: pondelok – nedeľa; E6-7: sobota – nedeľa; E1-5: pondelok – piatok; E1-6: pondelok – sobota.

Budík sa sám vypne po jednej minúte alebo stlačením akéhokoľvek tlačidla. Funkcia SNOOZE nie je k dispozícii.

Režimy displeja

dP-1: V tomto režime sa striedajú hodiny s dátumom. Čas svieti 10 sekúnd, dátum 2 sekundy.

dP-2: V tomto režime sú zobrazené len hodiny.

Úsporný režim:

Úsporný režim vypína displej po desiatich sekundách. Displej sa rozsvieti vydaním nejakého zvuku, napr. tlesknutím. Úsporný režim aktivujete a deaktivujete tlačidlom DOWN. Symbol pre neaktívny režim je --SD a symbol pre aktívny režim je oNSD.

Zmenu jednotiek teploty uskutočnite dlhým stlačením tlačidla DOWN.

Nastavenie intenzity displeja

Nastavenie sa uskutoční stlačením tlačidla UP. Nižšie sú popísané jednotlivé režimy.

oNCF: vysoká svietivosť medzi 6:00 do 17:59, polovičná svietivosť od 18:00 do 5:59 hodín.

CF-1: polovičná svietivosť

CF-2: vysoká svietivosť

