

SOLIGHT



Model: PB43
3x 2,50 mm²
H07RN-F 3G2.5

230V AC
navinutý: 5,65A/1300W
rozvinutý: 16A/3680W

Výrobce/a: Solight Holding, s.r.o.
Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06
info@solight.cz

Prodlužovací přívod na bubnu – 40 m

Do zapojení prodlužovacího přívodu i navijáku nezasahujte. Naviják i prodlužovací přívod je určen i pro venkovní použití, nicméně dbejte zvýšené opatrnosti a chráňte jej před deštěm a stříkající vodou. Prodlužovací přívod používejte rozvinutý do plné délky, nepřekračujte maximální proudové zatížení. Pokud naviják prodlužovacího přívodu není funkční, mohlo dojít k proudovému přetížení a tepelná pojistka navijáku přerušila elektrický okruh. Zmáčknutím tlačítka tepelné pojistky na těle navijáku uvedete naviják prodlužovacího přívodu do funkčního stavu. Čistěte pouze ve stavu odpojené od elektrické sítě, nechte důkladně oschnout. Přístroj vyhovuje z hlediska bezpečnosti.

CE  IP44

Predlžovací prívod na bubne – 40 m

Do zapojenia predlžovacieho prívodu a navijaku nezasahujte. Navijak aj predlžovací prívod je určený aj pre vonkajšie použitie, aj napriek tomu však zvýšte opatrnosť a chráňte pred dažďom a striekajúcou vodou. Predlžovacie prívod používajte rozvinutý do plnej dĺžky, neprekračujte maximálne prúdové zaťaženie. Ak navijak predlžovacieho prívodu nie je funkčný, mohlo dôjsť k prúdovému preťaženiu a tepelná poistka navijaka prerušila elektrický okruh. Stlačením tlačidla tepelnej poistky na tele navijaka uvediete navijak predlžovacieho prívodu do funkčného stavu. Čistíte iba v stave, pokiaľ je prístroj odpojený od elektrickej siete, ponechajte dôkladne vyschnúť. Prístroj vyhovuje z hľadiska elektrickej bezpečnosti.

Cable reel – 40 m

Do not tamper with the extension cord connection and the reel. While this reel and extension cord is also suitable for outdoor use, enhanced caution is necessary. Protect against contact rain and splashing water. Use the extension cord fully extended; do not exceed the maximum current load capacity. If the extension cord reel is malfunctioning, check to ensure that a surge did not trip the circuit breaker. To restore functioning of the extension cord, press the breaker button on the reel's body. This appliance can be cleaned only when disconnected from the power mains and then allowed to dry properly. This appliance complies with electrical safety standards.

HMMYYYY