



1. Určete pozici na stole, do které chcete vložit modul se zásuvkami. Jedná-li se o stůl z dřevotřísky, oblepte místo kolem pozice izolační páskou. Mějte na paměti, že pod stolem musí být nejméně 90mm místa.
2. Vyznačte kulatý otvor o průměru cca 60mm.
3. Vyrvejte otvor za použití nevhodnějších nástrojů, jako jsou vykrúžovací vrták nebo přímočará pila.
4. Vyšroubujte zajišťovací pojistku a poté vložte blok se zásuvkami do otvoru.
5. Zespodu stolu opět nasadte zajišťovací pojistku, nastavte požadovanou výšku a dotáhněte.
6. Na závěr zapojte zařízení do elektrické zásuvky.

USB výstup: 5V/2100mA

Společnost Solight Holding s.r.o. v žádném případě neodpovídá za škody na majetku a újmy na zdraví způsobené neodbornou montáží.