



1. Určíte si pozíciu na stole, do ktorej chcete vložiť modul so zásuvkami. Ak sa jedná o stôl z drevotriesky, oblepte miesto okolo pozície izolačnou páskou. Majte na pamäti, že pod stolom musí byť najmenej 90mm miesta.
2. Vyznačte guľatý otvor o priemere cca 60mm.
3. Vyvŕtajte otvor za použitia najvhodnejších nástrojov, ako sú vykrúžovací vŕták alebo priamočiara píla.
4. Vyskrutkujte zaist'ovacie poistku a potom vložte do otvoru blok so zásuvkami
5. Zospodu stola opäť nasadíte zaist'ovaciu poistku, nastavte požadovanú výšku a dotiahnite.
6. Na záver zapojte zariadenie do elektrickej zásuvky.

USB výstup: 5V/2100mA

Spoločnosť Solight Holding s.r.o. v žiadnom prípade nezodpovedá za škody na majetku a ujmy na zdraví spôsobené neodbornou montážou.