


V1.0.0


# Network Camera


Quick Start Guide













1.2.51.32.26953-000

## English

### Basic Information

| LED Status | Device Status |
|---|---|
| Slowly blinking green | Ready for network configuration |
| Solid green | Working properly |
| Solid red | Starting/Restarting |
| Blinking red and green | Updating firmware |
| Solid blue | Device charging |

Reset the camera: Press and hold the reset button for 5 seconds.

### 1 Power on the Camera

Insert the SIM card to conncet the network. Switch the button to **ON** (**see part 1**).
If the device is at factory settings and is not added to the DMSS within 15 minutes of power-on, it will shut down automatically.

### 2 Add the Camera to the DMSS App

① **Operate with DMSS App**
Scan the QR code on **part 2**, or search for DMSS in the app store to download the DMSS app. Create an account, and then log in.
② **Set up the Camera**
Scan the QR code on the camera or the quick start guide, and then follow the on-screen instructions to complete the setup (**see part 2**).

### 3 Install the Camera

Install the camera as needed, and then adjust the lens angle (**see part 3, 4 and 5**).

## Español (LA)

### Información básica

| Estado del LED | Estado del dispositivo |
|---|---|
| Verde parpadea lentamente | Listo para la configuración de red |
| Verde fijo | Funcionando correctamente |
| Rojo fijo | Iniciando/Reiniciando |
| Rojo y verde intermitentes | Actualizando el firmware |
| Azul fijo | Cargando dispositivo |

Restablezca la cámara: Pulse y mantenga pulsado el botón de restablecimiento durante 5 segundos.

### 1 Encienda la cámara

Inserte la tarjeta SIM para conectarse a la red. Ponga el interruptor en **ON (consulte la parte 1)**.
Si el dispositivo tiene la configuración de fábrica y no se añade al DMSS en los 15 minutos siguientes al encendido, se apagará automáticamente.

### 2 Agregue la Cámara a la Aplicación DMSS

① **Use la aplicación DMSS**
Escanee el código QR en la **parte 2** o busque DMSS en la app store para descargar la aplicación DMSS. Cree una cuenta y luego inicie sesión.
② **Configure la cámara**
Escanee el código QR en la cámara o en la guía de inicio rápido, y luego siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración (**consulte la parte 2**).

### 3 Instale la Cámara

Instale la cámara según sea necesario y luego ajuste el ángulo de la lente (**consulte la parte 3, 4 y 5**).

## Français

### Informations de base

| État du voyant | État de l'appareil |
|---|---|
| Clignotement vert lent | Prêt pour la configuration du réseau |
| Vert fixe | Fonctionne correctement |
| Rouge fixe | Démarrage / Redémarrage |
| Clignotement rouge et vert | Micrologiciel en cours de mise à jour |
| Bleu fixe | Appareil en charge |

Réinitialiser la caméra: Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes.

### 1 Allumez la caméra

Insérez la carte SIM pour vous connecter au réseau. Mettez l'interrupteur sur **ON (voir partie 1)**.
Si l'appareil est aux paramètres d'usine et n'est pas ajouté au DMSS dans les 15 minutes après avoir été allumé, il s'éteindra automatiquement.

### 2 Ajouter la caméra à l'application DMSS

① **Utilisation avec l'application DMSS**
Scannez le code QR de la **partie 2** ou recherchez DMSS dans l'App Store pour télécharger l'application DMSS. Créez un compte, puis connectez-vous.
② **Configuration de la caméra**
Scannez le code QR figurant sur la caméra ou dans le guide de démarrage rapide, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration (**voir partie 2**).

### 3 Installez la caméra

Installez la caméra selon vos besoins, et ajustez l'angle de l'objectif (**voir les parties 3, 4 et 5**).

## Bahasa Indonesia

### Informasi Dasar

| Status LED | Status Perangkat |
|---|---|
| Berkedip hijau perlahan | Siap untuk konfigurasi jaringan |
| Hijau pekat | Bekerja dengan baik |
| Merah pekat | Memulai/Memulai ulang |
| Berkedip merah dan hijau | Memperbarui firmware |
| Biru pekat | Pengisian daya perangkat |

Mereset kamera: Tekan dan tahan tombol reset selama 5 detik.

### 1 Menyalakan Kamera

Masukkan kartu SIM untuk menghubungkan ke jaringan. Alihkan tombol ke **ON (lihat bagian 1)**.
Jika perangkat masih dalam pengaturan pabrik dan tidak ditambahkan ke DMSS dalam waktu 15 menit setelah dinyalakan, perangkat akan mati secara otomatis.

### 2 Tambahkan Kamera ke Aplikasi DMSS

① **Mengoperasikan dengan Aplikasi DMSS**
Pindai kode QR di **bagian 2**, atau cari DMSS di toko aplikasi untuk mengunduh aplikasi DMSS. Buat akun, lalu masuk.
② **Mengatur Kamera**
Pindai kode QR di kamera atau panduan memulai cepat, lalu ikuti petunjuk di layar untuk merampungkan pengaturan (**lihat bagian 2**).

### 3 Pasang Kamera

Pasang kamera sesuai kebutuhan, lalu sesuaikan sudut lensa (**lihat bagian 3, 4 dan 5**).

## 日本語

### 基本情報

| LEDのステータス | デバイスのステータス |
|---|---|
| 緑色でゆっくり点滅 | ネットワーク設定の準備完了 |
| 緑色で点灯 | 正常に動作中 |
| 赤色で点灯 | 起動中/再起動中 |
| 赤色と緑色で点滅 | ファームウェアの更新中 |
| 青色で点灯 | デバイスの充電中 |

カメラをリセット：リセットボタンを5秒間長押しします。

### 1 カメラの電源を入れます

SIMカードを挿入してネットワークを接続します。ボタンをONに切り替えます（**図1を参照**）。
デバイスが工場出荷時の設定で、電源投入から15分以内にDMSSに追加されない場合、自動的にシャットダウンします。

### 2 カメラをDMSSアプリに追加します

① **DMSSアプリで操作**
**図2**のQRコードをスキャンするか、アプリストアでDMSSを検索して、アプリをダウンロードします。アカウントを作成し、ログインします。
② **カメラのセットアップ**
カメラまたはクイックガイドに記載されているQRコードをアプリでスキャンし、画面の指示に従ってセットアップを完了してください（**図2を参照**）。

### 3 カメラを設置します

必要に応じてカメラを設置し、レンズの角度を調整してください（**図3、4、5を参照**）。

## 한국어

### 기본 정보

| LED 상태 | 기기 상태 |
|---|---|
| 녹색으로 천천히 깜빡임 | 네트워크 구성 준비 완료 |
| 녹색 켜짐 | 정상 작동 중 |
| 적색 켜짐 | 시작 중/재시작 중 |
| 적색과 녹색이 교대로 깜빡임 | 펌웨어를 업데이트하는 중입니다 |
| 청색 켜짐 | 기기 충전 중 |

카메라 초기화: 초기화 버튼을 5초 동안 길게 누릅니다.

### 1 카메라 전원 켜기

네트워크에 연결하려면 SIM 카드를 삽입하세요. 버튼을 다음과 같이 전환하세요: ON (**1부 참조**).
기기가 공장 초기화 상태이며 전원을 켠 후 15분 이내에 DMSS에 추가되지 않으면 자동으로 종료됩니다.

### 2 DMSS 앱에 카메라 추가

① **DMSS 앱으로 조작**
**2부**에 있는 QR 코드를 스캔하거나 앱 스토어에서 DMSS를 검색하여 앱을 다운로드합니다. 계정을 생성한 후 로그인합니다.
② **카메라를 설정합니다**
카메라 또는 퀵 스타트 가이드의 QR 코드를 스캔한 다음, 화면 안내에 따라 설정을 완료합니다 (**2부 참조**).

### 3 카메라 설치

필요한 곳에 카메라를 설치하고 렌즈 각도를 맞춰주세요 (**3부, 4부 및 5부 참조**).

## Português

### Inf. básicas

| Status do LED | Status do Dispositivo |
|---|---|
| Verde piscando lentamente | Pronto para configuração de rede |
| Verde sólido | Funcionando corretamente |
| Vermelho sólido | Iniciar/Reiniciar |
| Luz vermelha e verde piscando | Atualizando o firmware |
| Azul sólido | Carregamento de dispositivos |

Reinicie a câmera: Pressione e mantenha pressionado o botão de reinicialização por 5 segundos.

### 1 Ligue a Câmera

Insira o cartão SIM para conectar-se à rede. Mude o botão para **LIGADO (ver parte 1)**.
Se o dispositivo estiver com as configurações de fábrica e não for adicionado ao DMSS dentro de 15 minutos após ser ligado, ele será desligado automaticamente.

### 2 Adicione a câmera ao aplicativo DMSS

① **Operar com o aplicativo DMSS**
Escaneie o QR Code na **parte 2** ou procure por DMSS na loja de aplicativos para baixar o aplicativo DMSS. Crie uma conta e, em seguida, faça login.
② **Configure a Câmera**
Escaneie o código QR na câmera ou no guia de início rápido e siga as instruções na tela para completar a configuração (**veja parte 2**).

### 3 Instale a Câmera

Instale a câmera conforme a necessidade e na sequência ajuste o ângulo da lente (**consulte as partes 3, 4 e 5**).

## Русский

### Основные сведения

| Статус светодиода | Состояние устройства |
|---|---|
| Медленно мигает зеленым цветом | Готово к настройке сети |
| Постоянно светится зеленым цветом | Работает нормально |
| Постоянно светится красным цветом | Запуск/перезапуск |
| Мигает красным и зеленым цветом | Обновление прошивки |
| Постоянно светится синим цветом | Зарядка устройства |

Сброс настроек камеры: нажмите кнопку сброса и удерживайте ее нажатой 5 секунд.

### 1 Включение камеры

Вставьте SIM-карту, чтобы подключиться к сети. Переведите переключатель в положение **ON (см. раздел 1)**.
Если устройство находится в заводских настройках и не будет добавлено в систему DMSS в течение 15 минут после включения, оно автоматически выключится.

### 2 Добавление камеры в приложение DMSS

① **Работа с приложением DMSS**
Отсканируйте QR-код из **раздела 2** или найдите приложение DMSS в магазине приложений, чтобы загрузить его. Создайте учетную запись, а затем войдите в систему.
② **Настройте камеру**
Отсканируйте QR-код на камере или в кратком руководстве по эксплуатации, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку (**см. раздел 2**).

### 3 Установка камеры

Установите камеру в нужном месте, а затем отрегулируйте угол наклона объектива (**см. раздел 3, 4 и 5**).

## Tiếng Việt

### Thông tin cơ bản

| Trạng thái đèn LED | Trạng thái thiết bị |
|---|---|
| Đèn xanh lục nhấp nháy chậm | Sẵn sàng cấu hình mạng |
| Đèn xanh sáng liên tục | Hoạt động bình thường |
| Đèn đỏ sáng liên tục | Khởi động/Khởi động lại |
| Đèn đỏ và xanh lục nhấp nháy | Cập nhật firmware |
| Đèn xanh lam sáng liên tục | Sạc thiết bị |

Đặt lại camera: Nhấn và giữ nút đặt lại trong 5 giây.

### 1 Bật nguồn trên camera

Lắp thẻ SIM để kết nối mạng. Chuyển nút sang BẬT (**xem phần 1**).
Nếu thiết bị đang ở chế độ cài đặt gốc và không được thêm vào DMSS trong vòng 15 phút sau khi bật nguồn, thiết bị sẽ tự động tắt.

### 2 Thêm Camera vào ứng dụng DMSS

① **Điều khiển bằng Ứng Dụng DMSS**
Quét mã QR **phần 2** hoặc tìm kiếm DMSS trong cửa hàng ứng dụng để tải xuống ứng dụng DMSS. Tạo một tài khoản và đăng nhập.
② **Thiết lập camera**
Quét mã QR trên camera hoặc trên hướng dẫn sử dụng nhanh, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất thiết lập (**xem phần 2**).

### 3 Cài đặt camera

Lắp camera theo yêu cầu, sau đó điều chỉnh góc ống kính (**Xem phần 3, 4 và 5**).

## 繁體中文

### 基本資訊

| LED 狀態 | 裝置狀態 |
|---|---|
| 綠燈慢閃 | 準備進行網路設定 |
| 綠燈恆亮 | 運作正常 |
| 紅燈恆亮 | 正在啟動/重新啟動 |
| 紅綠燈交替閃爍 | 正在更新韌體 |
| 藍燈恆亮 | 裝置充電中 |

重設攝影機：按住重設按鈕 5 秒鐘。

### 1 為攝影機接通電源

插入 SIM 卡以連接網路。將按鈕切換至 ON（**請參閱第 1 部分**）。
如果裝置處於出廠預設設定，且在開機後 15 分鐘內未新增至 DMSS，裝置將會自動關機。

### 2 將攝影機新增至 DMSS App

① **使用 DMSS App 進行操作**
掃描**第 2 部分**的 QR Code，或在應用程式商店中搜尋「DMSS」以下載 DMSS app。建立帳戶，然後登入。
② **設定攝影機**
掃描攝影機或快速入門指南上的 QR Code，並依照螢幕上的指示完成設定（**請參閱第 2 部分**）。

### 3 安裝攝影機

根據需求安裝攝影機，然後調整鏡頭角度（**請參閱第 3、4 和 5 部分**）。