


4. Přidání kamery

- Spusťte **ezykam+** aplikaci, klikněte na “+” v pravém horním rohu a vyberte ze seznamu správný model kamery.
- Ujistěte se, že LED indikátor bliká bíle a ozývá se zvuk s výzvou k nastavení (jinak resetujte viz. níže).



- Přečtěte si o skenování kódu a klikněte na CONTINUE.
- Namířte telefon s aplikací fotoaparát na QR kód, umístěný na nožičce kamery, a počkejte, než se ozve tón.



- Postup v aplikaci se může lišit podle aktuální verze aplikace. Pokud se LED indikátor nezmění na bílou, kameru resetujte a proces opakujte.



Často kladené otázky

1. Mohu sdílet kameru s přáteli či rodinou?

Ano, je zde neomezená možnost účtů pro sdílení s přáteli či rodinou, stačí mít vytvořený účet v aplikaci a přístup na internet.

2. Jaký je dosah bezdrátové sítě?

Dosah závisí na umístění kamery a vzdálenosti mobilního vysílače Vašeho operátora. Snažte se proto v budově umístit kameru tak, aby pronikání signálu nebránily kovové předměty či beton.

3. Kamera je nedostupná nebo offline?

Zkontrolujte, že jste vložili správně SIMKARTU. Zkontrolujte funkčnost internetového připojení, funkční LAN kabel a přítomnost signálu, jako například mobilním telefonem v téže místě, jako je kamera. Zkontrolujte případné přesměrování portů mezi zobrazovacím zařízením a internetem.

4. Nemohu kameru připojit k 3G / LTE síti.

Zkontrolujte, že jste vložili správně SIMKARTU a ta nemá nastavený PIN. Zkontrolujte funkčnost internetového připojení, zkontrolujte dostupnost 3G / 4G signálu například mobilním telefonem v téže místě, jako je kamera.

5. Kolik kamer mohu maximálně připojit?

Aplikace EZYKAM umožňuje připojení neomezeného množství kompatibilních kamer, jediné, co může počet kamer omezit je Váš router nebo internetové připojení.

Hlasové ovládání funguje s Alexou nebo Google Assistant

- Připojte k Alexe nebo Google Assistant a ovládejte zařízení svým hlasem.



Systémové požadavky

- Existující pokrytí signálem 3G / 4G připojení nebo síťové připojení na internet.
- Chytrý telefon s iOS 9.0 nebo vyšší, Android 8.0 nebo vyšší.

Technické specifikace

- Audio: Vestavěný mikrofon a reproduktor
- Kamera: až 3 Mpix. (2304x1296) @ 15 snímků za sekundu
- Úhel záběru: 104°
- Úložné místo podporuje až 256 GB micro SD kartu (není v balení)
- 3G / 4G různé frekvence



Rychlý návod
PT kamera V32G

Děkujeme, že jste si vybrali značku CP PLUS a kameru EZYKAM. Používat své nové zařízení začnete stažením aplikace ezykam+, pohodlné aplikace, která vše spravuje přímo z vašeho chytrého telefonu. Snadno se připojí přes SIMKARTU k síti mobilního operátora a ovládáte více zařízení dotykem prstů. Není nic jednoduššího, než tato chytrá kamera. Všechny produkty z řady EZYKAM v jedné aplikaci.

Co naleznete v balení



Samotná EZYKAM kamera



Příslušenství



Napájecí adaptér




Návod k obsluze


Příprava k instalaci

- Musíte mít svoji 3G / 4G SIMKARTU bez pinu.
- Chytrý telefon musí být s iOS 9.0 nebo vyšším, Android 8.0 nebo vyšším.


1. Stáhněte aplikaci **ezykam+** z App Store nebo z Google Play.



2. Zaregistrujte se do **ezykam+** aplikace.



- Zvolte zemi.
- Zadejte emailovou adresu.



- Zadejte ověřovací kód z emailu a vytvořte si heslo.

3. Připojení

Jak resetovat a připravit kameru?

- Vezměte spinku nebo jiný vhodný tenký nástroj a zmáčkněte a podržte resetovací tlačítko na pár sekund, dokud kamera nezačne pípat.
- Možnost: Vložte micro SD kartu.
- Možnost: Pokud nemáte 3G / 4G, připojte LAN kabel.
- Pozor, kamera může být přidána pouze pod jedním master účtem. Reset kamery nesmaže toto přiřazení a bez ručního odstranění z původní master aplikace nelze kameru jinde použít.



Děkujeme, že jste si vybrali EZYKAM

Pro podporu nás kontaktujte na emailu:
info@cpplus.cz

**** Pořádání si přečtěte tento rychlý návod, než začnete tento produkt používat ****