

SK Návod na obsluhu baterky Solight WL115

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby vám slúžil bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Predídete tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s týmto spotrebičom a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Návod na použitie starostlivo uschovajte. Nikdy ho nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.

Batéria: 1x AA, 1,5 V alkalická batéria (súčasťou balenia)

Výdrž batérie: približne 3 hodiny v závislosti od kvality batérie

Počet svetelných režimov: 4 - 100% / 50% / 100%COB / COB blikanie

Režimy svietenia prepínajte pomocou tlačidla na hornej strane baterky.

