

SOLIGHT



8 592718 028312

Model: PB110
3x 1,50 mm²



230V AC

navinutý: 5A/1150W

rovinutý: 16A/3680W

Výrobce/Výrobca: Solight Holding, s.r.o.
Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

Prodlužovací přívod na bubnu - délka 25 m

Do zapojení prodlužovacího přívodu i navijáku nezasahujte. Naviják i prodlužovací přívod používejte v suchých vnitřních prostorách, prostředí normálním.

Naviják i prodlužovací přívod chráňte před deštěm a stříkající vodou. Prodlužovací přívod používejte rozvinutý do plné délky, nepřekračujte maximální proudové zatížení. Pokud naviják prodlužovacího přívodu není funkční, mohlo dojít k proudovému přetížení a tepelná pojistka navijáku přerušila elektrický okruh. Zmáčknutím tlačítka tepelné pojistky na těle navijáku uvedete naviják prodlužovacího přívodu do funkčního stavu. Čistěte pouze ve stavu odpojeném od elektrické sítě, nechte důkladně oschnout. Přístroj vyhovuje z hlediska bezpečnosti.

IP20  

Predĺžovací prívod na bubne - dĺžka 25 m

Do zapojenia predĺžovacieho prívodu i navijaku nezasahujte. Navijak

i predĺžovací prívod používajte v suchých vnútorných priestoroch, prostredí normálnom.

Navijak i predĺžovací prívod chráňte pred dažďom a striekajúcou vodou. Predĺžovacie prívod používajte rozmotaný do plnej dĺžky, neprekračujte maximálne prúdové zaťaženie. Ak navijak predĺžovacieho prívodu nie je funkčný, mohlo dôjsť k prúdovému preťaženiu a tepelná poistka navijaka prerušila elektrický okruh. Stlačením tlačidla tepelnej poistky uistnenej na tele navijaka uvediete navijak predĺžovacieho prívodu do funkčného stavu. Čistíte iba v stave, pokiaľ je prístroj odpojený od elektrickej siete, ponechajte dôkladne vyschnúť. Prístroj vyhovuje z hľadiska elektrickej bezpečnosti.

Indoor cable reel - length 25 m Do not tamper with the extension cord connection and the reel. Use the reel and the extension cord only in dry interior areas, under normal environmental conditions. Keep the reel and the extension cord away from moisture, rain and splashing water. Use the extension cord fully extended; do not exceed the maximum current load capacity. If the extension cord reel is malfunctioning, check to ensure that a surge did not trip the circuit breaker. To restore functioning of the extension cord, press the breaker button on the reel's body.

This appliance can be cleaned only when disconnected from the power mains and then allowed to dry properly. This appliance complies with electrical safety standards.

IP20  