

## **SK** Používateľská príručka pre vianočné osvetlenie 1V241



Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte a dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste tento výrobok používali bezpečne a k vašej úplnej spokojnosti. Pomôže vám to tiež vyhnúť sa akémukoľvek nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Zabráňte akejkolvek neodbornej manipulácii so zariadením a vždy dodržiavajte zásady používania elektrických spotrebičov. Tento návod uložte na bezpečné miesto.

**Napájanie:** 3x AA batérie (odporúčame alkalické)

**Prevádzková teplota:** -20 °C až +50 °C

### **Upozornenie**

1. Výrobok spĺňa stupeň krytia IP44 a je vhodný na vonkajšie použitie.
2. Na čistenie osvetlenia použite vlhkú handričku a vždy ho najprv vypnite. Pred použitím nechajte svetlá úplne vyschnúť.
3. Tento výrobok nie je hračka! Uchovávajte ho mimo dosahu detí.
4. Chráňte životné prostredie. Keď už výrobok nie je použiteľný, zlikvidujte ho na určenom zbernom mieste. Nevyhadzujte ho spolu s bežným domovým odpadom.
5. Výrobok by mali používať len dospelé osoby.

**Časovač** automaticky zapína a vypína osvetlenie. Po aktivácii sa svetlá zapnú na 6 hodín. Potom sa svetlá vypnú na 18 hodín a takto po celý čas, kým časovač nevypnete.

**Výrobca:** Solight Holding s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika