

Vážení zákazníci, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby vám slúžil bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Predídete tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s týmto spotrebičom a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Návod na použitie starostlivo uschovajte. Inštaláciu smie vykonávať len kvalifikovaný pracovník s kvalifikáciou podľa vyhlášky č. 50/1978 Zb. v platnom znení, minimálne pracovník so znalosťami podľa § 5 vyhlášky č. 50/1978 Zb. v platnom znení.

Postup inštalácie

- Pred začatím inštalácie zariadenia, počas údržby alebo demontáže vždy odpojte napájanie vypnutím vypínača alebo ističa.
- Práce spojené s pripojením reflektora k napájaniu by mala vykonávať príslušná oprávnená osoba.
- Reflektor sa počas prevádzky zahrieva. Pred akoukoľvek prácou na reflektore, napr. údržbou atď., je potrebné reflektor odpojiť od napájania a nechať ho niekoľko minút vychladnúť.
- Je zakázané používať reflektor bez ochranného skla alebo s prasknutým ochranným sklom.
- Zariadenie musí byť pripojené k elektrickej inštalácii trojžilovým prívodom (s ochranným vodičom), ktorý musí byť zavedený do svietidla cez priechodku.
- Pred uvedením do prevádzky je bezpodmienečne nutné skontrolovať správne pripojenie.
- Pred upevnením reflektora je potrebné skontrolovať, či sú dodržané vzdialenosti od okolitých objektov, pričom vzdialenosť od ochranného skla k osvetľovanému objektu musí byť minimálne 1 m.

Nakoniec utiahnite všetky skrutky a nastavte reflektor tak, aby ste dosiahli požadované osvetlenie.

Upozornenie

Chráňte pred deťmi, nezasahujte do zapojenia. Technické zmeny sú vyhradené, návod na obsluhu si uschovajte.

SOLIGHT Holding, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou zariadenia, nesprávnym zapojením, použitím iného ako odporúčaného príslušenstva, neschválenými technickými zmenami alebo nedodržaním odporúčaní uvedených v tomto návode!

Zapojenie

Podrobný popis zapojenia je popísaný na strane čierneho krúžku medzi žltým tesnením.



L - Fáza
N - Neutrálne
E - Uzemnenie

Inštalácia

Pretiahnite prívodný kábel (4-8 mm) cez priechodku a pripojte ho k zariadeniu. Priskrutkujte priechodku k svietidlu a utiahnite kábel pomocou matice. Vložte hmoždinky do predvŕtaných otvorov a priskrutkujte svietidlo k stene.

Nastavenia snímača a trvania svetla

Použitie otočných ovládačov na spodnej strane snímača môžete nastaviť 3 parametre snímača:

SENS: Nastavenie citlivosti spínania na pohyb.

TIM E: Nastavenie trvania svietenia.

LUX: Nastavenie citlivosti spínania v závislosti od okolitých svetelných podmienok.

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti sa musí celé svietidlo vymeniť a zlikvidovať na určenom mieste. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj, ktorý sa z konštrukčných dôvodov nedá odstrániť na overenie, a preto sa celý výrobok považuje za svetelný zdroj.

Detekčný uhol snímača: 120°
Detekčná vzdialenosť: max. 10m (do 24 °C)
Nastavenie času svietenia: 5s - 10min
Nastavenie citlivosti na svetlo: 3 - 2000 lx

