

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby vám slúžili bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Zabráni sa tak zneužitiu alebo poškodeniu. Vyhnite sa nesprávnemu zaobchádzaniu s týmto a vždy dodržiavajte zásady používania elektrických spotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Výrobok môže používať len dospelá osoba.

Balenie obsahuje:

- 1 ks LED vonkajšia reťaz
- 1 ks návod

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model	WO795
Vstupné napätie	AC 100 - 240 V
Výstupné napätie	DC 12 V
Teplota farieb	RGB
Stupeň pokrytia	IP44 (vnútorné a vonkajšie použitie)
Materiál odtieňa	pc
Pracovná teplota	-20°C ~ +40°C
Celková dĺžka	14 m + 6 m

VAROVANIE

1. Výrobok neopravujte, nerozoberajte ani neupravujte.
2. Výrobok neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla.
3. Ak výrobok nepoužívate, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
4. Odporúčame udržiavať žiarovky čisté. Cudzie častice na povrchu žiarovky ovplyvňujú vzhľad a osvetlenie výrobku.
5. Na retiazku nič nezavesujte.
6. Na predĺženie životnosti je lepšie používať na utieranie mäkkú bavlnenú handričku. Nepoužívajte prchavé rozpúšťadlá, napríklad alkohol.
7. Uchovávajte mimo dosahu detí.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A OVLÁDACIE PRVKY

Najprv vybaľte osvetlenie z krabice a úplne ho rozbaľte. Zapojte napájací kábel do zásuvky a zapnite ho stlačením Zap/vyp tlačidlom (⏻) na ovládači umiestnenom na napájacom kábli.

Režim osvetlenia môžete zmeniť opakovaným stlačením tlačidla (⦿).

Svetelnú reťaz možno ovládať aj cez Bluetooth pomocou mobilnej aplikácie Magic Lantern.

Zvukový senzor - reaguje na tóny, zvuky a hudbu blikaním LED diód v danom rytme, zvukový senzor možno vypnúť. Mikrofón telefónu sa používa ako snímač zvuku

Reťaze sú vzájomne prepojitelné, možno spojiť maximálne 3 reťaze (3x 14 m + 6 m)

STIAHNUTIE MOBILNEJ APLIKÁCIE

1. Aplikáciu "Magic Lantern" môžete vyhľadať v obchode Apple App Store, Google Play alebo naskenovať QR kód a nainštalovať ju.
2. Spustíte aplikáciu a po zobrazení výzvy povolíte prístup cez Bluetooth.
3. Otvorte ponuku v ľavom hornom rohu (☰), ťuknite na položku "Moje zariadenia" a zobrazte všetky pripojené zariadenia.
4. Kliknutím na symbol žiarovky spustíte/zastavíte reťaz.


Mobilná aplikácia Magic Latern nie je produktom spoločnosti Solight.
Táto aplikácia podporuje systém Android 4.3 a vyšší / IOS 8.0 a vyšší




REŽIMY V MOBILNEJ APLIKÁCIÍ

1. **ADJUST** - Nastavenie farieb a jasú svetla.
2. **STYLE** - Výber typov režimov osvetlenia a rýchlosti prechodov.
3. **MUSIC** - synchronizácia svetelných efektov s melódiou vybranej hudby. (Na prehrávanie vlastnej hudby môžete použiť iTunes).
4. **MIC** - synchronizácia svetelných efektov s tónmi zachytenými mikrofónom (telefónnym/externým).
5. **SCHEDULE** - Plánovanie zapnutia/vypnutia svetelného reťazca. Môžete nastaviť dni v týždni a čas zapnutia/vypnutia svetelnej reťaze.

Základné grafické rozhranie aplikácie:





Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti sa musí celé svietidlo vymeniť a zlikvidovať na určenom mieste. Tento výrobok obsahuje zdroj svetla, ktorý sa z konštrukčných dôvodov nedá odstrániť na overenie, a preto sa celý výrobok považuje za zdroj svetla. Napájací kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, prístroj sa nesmie ďalej používať.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u výrobcu: info@solight.cz, alebo na stiahnutie z www.solight.sk.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.