

EN Instruction manual for LED luminaire W0786-788

Dear customer, thank you for purchasing our product. For its safe and full functioning, please read these instructions carefully and adhere to them to avoid product misuse or damage. Please prevent unauthorized use of this appliance and always observe all rules for using electric appliances. Keep these instructions for future reference. The installation must be performed by qualified personnel only. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

	W0786	W0787	W0788
Příkon / Príkon / Power	15W	15W	24W
Napětí / Napätie / Voltage	220 - 240 V AC		
Světelný tok / Svetelný tok / Luminous flux	1200 lm		1920 lm
Teplota chromatičnosti / Teplota chromatickosti / Chromaticity	3000 K	4000 K	3000 K, 4000 K, 6000 K
Provozní teplota / Prevádzková teplota / Operation temperature	-20 °C ~ +50 °C		
Rozměry / Rozmery / Dimensions	280 x 60 mm		380 x 60 mm

Instalace / Inštalácia / Installation

- EN**
1. Turn off the power source
 2. Open the light panel
 3. Use the back plate as a template and mark three holes
 4. Drill the holes and insert plastic anchors
 5. Attach the back plate with the screws
 6. Connect the power input cable to the terminal block
 7. Close the light panel
 8. Turn on the power source

- SK**
1. Vypnite prívod elektrickej energie
 2. Otvorte svetelný panel
 3. Pomocou zadnej dosky vyznačte tri otvory pre vyvŕtanie
 4. Vyvŕtajte otvory a vložte do nich hmoždinky
 5. Priskrutkujte zadnú dosku
 6. Pripojte prívodný kábel do svorkovnice
 7. Zatvorte svetelný panel
 8. Zapnite prívod elektrickej energie

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj.

CZ Návod k montáži svítidla Solight W0786 - 788

Vážený zákazník, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předějte tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění. Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném.

- CZ**
1. Vypněte přívod elektrické energie
 2. Otevřete světelný panel
 3. Pomocí zadní desky vyznačte tři otvory pro vyvrtání
 4. Vyvrtejte otvory a vložte do nich hmoždinky
 5. Přišroubujte zadní desku
 6. Připojte přívodní kabel do svorkovnice
 7. Zavřete světelný panel
 8. Zapněte přívod elektrické energie

EN W0788 chromaticity switching: use the switch inside the luminaire to set the desired light temperature.

CZ W0788 přepnutí chromatičnosti: Přepínačem uvnitř svítidla nastavte požadovanou teplotu světla.

SK W0788 prepínač chromatickosti: nastavte požadovanú teplotu svetla pomocou prepínača vo vnútri svietidla.

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom. Tento produkt obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať pre overenie, a preto je celý produkt považovaný za svetelný zdroj.

SK Návod na montáž svietidla Solight W0786-788

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabraňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Montáž môže vykonávať len kvalifikovaný pracovník. Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom.

